



Januari						
Z	M	D	W	D	V	Z
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
Aftekenen met initialen						

April						
Z	M	D	W	D	V	Z
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
Aftekenen met initialen						

Juli						
Z	M	D	W	D	V	Z
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
Aftekenen met initialen						

Oktober						
Z	M	D	W	D	V	Z
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Aftekenen met initialen						

Februari						
Z	M	D	W	D	V	Z
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
Aftekenen met initialen						

Mei						
Z	M	D	W	D	V	Z
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
Aftekenen met initialen						

Augustus						
Z	M	D	W	D	V	Z
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
Aftekenen met initialen						

November						
Z	M	D	W	D	V	Z
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
Aftekenen met initialen						

Maart						
Z	M	D	W	D	V	Z
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
Aftekenen met initialen						

Juni						
Z	M	D	W	D	V	Z
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
Aftekenen met initialen						

September						
Z	M	D	W	D	V	Z
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
Aftekenen met initialen						

December						
Z	M	D	W	D	V	Z
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Aftekenen met initialen						



Bij wekelijks onderhoud moet ook het dagelijks onderhoud worden uitgevoerd.  
 Bij maandelijks onderhoud moet ook het wekelijks en dagelijks onderhoud worden uitgevoerd.  
 Bij 3 maandelijks onderhoud moet ook het maandelijks, wekelijks en dagelijks onderhoud worden uitgevoerd.

Vragen Opmerkingen of technische support nodig? Mail naar: gs\_benelux\_service@agfa.com.  
 Tel. BE+32 (0)3 450 97 23 Tel. NL+31 (0)88 00 31 706 Tel. LU+352 (0)2 630 28 88

**Dagelijks**  
 Afstoffen en schoonhouden van de oppervlakten  
 Reinigen van de carriage home position  
 Printkoppen reinigen color & white Laten druppelen en afwrijven met kimtech doekje GS+600650.0 Kimtech Pure W4  
 Nozzle check color & white Dateren en archiveren gedurende 3 maanden + printen van een wit vlak 30 bij 30 cm  
 Ijken vacuüm color & white Grijs toetsen gelijktijdig 2 sec. indrukken color & white (vac. off)

**Maandelijks**  
 Ionisators reinigen IPA + tandenborstel + lucht  
 Encoder strip reinigen Lucht, min.30 cm afstand  
 Media transport belt reinigen IPA  
 Led air filters Reinigen of vervangen voor & achterkant GS+613702.1 (Set 10 st.)  
 Filters home cover D2+59313-0032 (Kit)  
 Vervang Home Tray filters klein en groot



Filter Large home tray D2+73201000-0202

Printhead white D2+7550206-0010  
 Printhead color D2+7550206-0008  
 Quartz glas (non LED) D2+7189999-0021  
 lamp 190mm (non LED) D2+7570107-0006 >>>>>  
 Filter small home tray D2+7320100-0203  
 kimtech doekjes GS+600650.0 Kimtech Pure W4

Reflector (non LED) D2+7250103-0062  
 grease pump GD+711-028615  
 Grease GS+601178.0  
 or OWGTH  
 Air filter led module GS+613702.2 (10pcs)

**Wekelijks**  
 Reinigen van de baseplate IPA + kimtech doekje Pure W4 GS+600650.0 Heads zelf mogen niet worden gereinigd  
 Led / Bulb UV glas reinigen IPA + kimtech doekje  
 Sub air tanks ledigen Kraantje color / white achteraan shuttle (vac. off – home cover open)  
 Check white stirrer (pneum./electr.) Vuldop verwijderen en controleren of as draait (interval 10 min.)  
 Rollen reinigen (RTR machines) Procedure in manual / respecteer veiligheid ! Gedemineraliseerd water

Wat te doen  
 Als de blauwe lamp  
**Knippert**  
 En piept

>>>Druk met de vacuüm schakelaars omhoog de blauwe knop in en noteer het aantal pulsen<<<<  
 1 puls = Wit 1 circulatie pomp fout  
 2 pulsen = Wit 2 circulatie pomp fout  
 3 pulsen = voltage te laag  
 4 pulsen = Wit1 circulatie niet actief  
 5 pulsen Wit2 = circulatie niet actief  
 6 pulsen = Vacuum pomp kleur looptijd groter dan 70 sec  
 7 pulsen = Vacuum pomp Wit looptijd groter dan 70 sec  
 >>>>Bel Agfa en meld het probleem<<<<<<